

## 도면층 켜기 끄기 선택 *LAYERONOFFSELECT*

도면층의 켜기/끄기 설정을 변경합니다

### 실행방법

명령어 *LAYERONOFFSELECT*  
단축키 *LOS*

### 관련기능

#### 명령

모든 객체 켜기    선택한 객체만 켜기    선택한 객체 끄기

#### 시스템 변수

항목이 없습니다.

### 명령행

#### 명령행

- 명령: *LAYERONOFFSELECT*
- 옵션 선택 [모두 켜기(A)/선택하여 켜기(N)/선택하여 끄기(F)] :

### 상세설명

도면층의 켜기/끄기를 변경합니다.

옵션에 따라 모든 객체의 도면층을 켜거나 선택한 객체의 도면층만 켜기, 선택한 객체의 도면층을 끄기로 변경이 가능합니다.

---

## 프로세스

### 2 옵션 선택 [모두 켜기(A)/선택하여 켜기(N)/선택하여 끄기(F)] :

도면층을 변경하고자 하는 상태를 선택합니다.

#### 모두 켜기(A)

모든 객체의 도면층을 켭니다

#### 선택하여 켜기(N)

선택한 객체의 도면층만 켭니다

#### 선택하여 끄기(F)

선택한 객체의 도면층을 끕니다

---

## Tip & QnA

