이동-회전-대칭 *MOROMI*

단일명령으로 이동-회전-대칭 명령을 실행합니다.

실행방법

실행경로 [수정] > [이동-회전-대칭]

명령어 *MOROMI*

단축키 MRM

관련기능

명령

항목이 없습니다.

시스템 변수

항목이 없습니다.

명령행

	명령행
1	명령 : MOROMI
2	기본점 지정 또는 [변위(D)/축척 기준점 재지정(R)] <변위(D)>:
	두 번째 점 지정 또는 [참조(RE)] <첫 번째 점을 변위로 사용>:
3	회전 각도 지정 [참조(R)]: 45
4	대칭선의 두 번째 점 지정: -

상세설명

단일명령으로 이동, 회전, 대칭 명령을 일괄로 실행합니다. 명령을 실행하면, 이동>회전>대칭 순으로 명령이 진행됩니다. 사용자템플릿의 객체를 활용하여 도면에 배치할 때 하나의 명령으로 복합적인 작업을 연속적으로 하기 때문에 반복적인 작업패턴을 간소화할 수 있습니다. 유사한 명령으로 복사>회전>대칭을 일괄적으로 할 수 있는 COROMI 명령이 있습니다.

프로세스

2 기본점 지정 또는 [변위(D)/축척 기준점 재지정(R)] <변위(D)>:

이동를 위한 기본점을 지정합니다. 일반 이동 명령과 동일한 프로세스로 명령이 진행됩니다.

3 회전 각도 지정 [참조(R)]:

이동된 객체의 기본점을 기준으로 회전시킵니다. 회전시키지 않고 대칭하려면 ENTER/SPACE 를 입력합니다.

4 대칭선의 두 번째 점 지정:

회전된 객체의 기본점과 입력받는 두 번째 점을 기준으로 대칭시킵니다. 대칭시키지 않으려면 ENTER/SPACE 를 입력합니다.