

치수문자 세로 위치 이동 *DIMTEXTVER*

치수문자의 문자 세로 위치를 변경합니다

실행방법

명령어 *DIMTEXTVER*
단축키 *DTV*

관련기능

명령

항목이 없습니다.

시스템 변수

항목이 없습니다.

명령행

명령행

- 명령: DIMTEXTVER
객체 선택:
- 옵션 선택 [중심(C)/위(T)/아래(B)]<중심(C)> :

상세설명

치수문자의 문자 세로 위치를 변경합니다. 치수선택은 다중선택이 가능합니다.

옵션은 중심(C)/위(T)/아래(B)가 있으며 각각 치수선을 기준으로 치수문자의 위치를 변경합니다.

프로세스

Tip & QnA



