

도면층 상태 활성화 *LAYERSTATEON*

숨기거나 꺼진 도면층은 켜고, 동결 또는 잠금된 도면층은 해제합니다.

실행방법

명령어 *LAYERSTATEON*
단축키 *LON*

관련기능

명령

모든 객체 켜기

시스템 변수

항목이 없습니다.

명령행

명령행

```
1 명령: LAYERSTATEON  
>>모든 도면층 상태가 켜졌습니다.
```

상세설명

현재 도면내의 모든 도면층의 상태를 켜기/ 동결해제/ 잠금해제 상태로 변경합니다.

프로세스

Tip & QnA



