

## 지정한 기울기로 문자회전 *ROTATEBYANGLE*

지정한 기울기로 선택한 문자를 회전합니다.

### 실행방법

실행경로	[수정] > [지정한 기울기로 문자회전]
명령어	<i>ROTATEBYANGLE</i>
단축키	RAN

### 관련기능

#### 명령

항목이 없습니다.

#### 시스템 변수

항목이 없습니다.

### 명령행

#### 명령행

- 명령 : *ROTATEBYANGLE*
- 회전할 문자객체 선택:  
세트 내의 도면요소: 5
- 기울기 입력 또는 [두점(2P)/선객체 선택(L)]<45>:

### 상세설명

지정한 기울기로 문자를 회전합니다. 입력한 회전값에 의해 선택한 각 문자의 자리맞추기 위치를 기준으로 회전합니다. 여러 개의 문자를 동시에 회전시킬 수 있습니다. 기울기는 직접 각도를 입력하거나 두점을 찍어 입력하거나 선객체를 선택하여 선의 기울기를 가져올 수 있습니다.

경사부분이나 기울어진 객체를 설명하는 문자를 대상객체의 기울기에 맞춰 회전을 시켜야하는 경우 사용할 수 있습니다.

2 회전할 문자객체 선택:

회전시킬 문자객체를 선택합니다.

3 기울기 입력 또는 [두점(2P)/선객체 선택(L)] <45> :

회전할 각도를 직접 입력합니다. 다른 방법으로 두점을 찍어서 각도를 입력하거나 LINE 객체를 선택하여 기울기를 입력할 수 있습니다.