

midas NFX 동글락 라이선스

1. MIDAS USER 회원가입

- ① 홈페이지 ([MIDAS MEMBERS \(midasuser.com\)](http://midasuser.com)) 접속하여 [회원가입]을 진행합니다.
- ② 안내에 따라 정보입력 후 회원가입을 완료합니다.

계정 만들기

계정을 생성하고 마이다스아이티의 기술서비스와 제품을 활용하세요.
사용하시는 메일을 인증한 후, 가입을 진행하실 수 있습니다.

이메일

이메일을 입력해 주세요.

메일 발송하기

메일이 오지 않는 경우

2. midas NFX 설치하는 방법

- ① [1. MIDAS USER 회원가입]을 진행 후 다음 과정을 진행이 필요합니다.
- ② 홈페이지([MIDAS Support \(midasuser.com\)](http://midasuser.com))에 접속합니다.
- ③ 상단 메뉴 중 [제품자료] > [제품 다운로드] > [NFX]를 클릭한 후 최신 버전을 다운로드합니다.
- ④ 다운로드 받은 압축파일을 해제한 후 setup 파일을 실행합니다. (관리자 권한 실행 추천)


제품자료
기술자료
기술지원
이벤트
교육사이트

제품 소개
시스템 요구사항
제품 다운로드
제품 업데이트 소식
제품 시작가이드
제품 매뉴얼

제품 다운로드

MIDAS 제품들을 다운로드하세요.

전체
건축구조
건축설계
토목
지반
기계
캐드



NFX


자세히 보기 >






MeshFree


자세히 보기 >

이름	수정한 날짜	유형	크기
ISSetupPrerequisites	2024-01-31 오후 2:33	파일 폴더	
Language	2024-01-31 오후 2:33	파일 폴더	
0x0409	2010-03-23 오후 4:44	구성 설정	22KB
0x0412	2010-06-22 오후 2:38	구성 설정	14KB
data1	2024-01-31 오후 2:21	캐비닛 파일	1,762KB
data1.hdr	2024-01-31 오후 2:21	HDR 파일	1,718KB
data2	2024-01-31 오후 2:27	캐비닛 파일	1,879,327KB
ISSetup.dll	2011-08-21 오후 11:08	응용 프로그램 확장	568KB
layout	2024-01-31 오후 2:27	압축(BIN) 파일	18KB
setup	2012-05-03 오후 2:56	BMP 파일	496KB
setup	2024-01-31 오후 2:18	응용 프로그램	788KB
setup	2024-01-31 오후 2:18	구성 설정	4KB
setup.inx	2024-01-31 오후 2:18	INX 파일	252KB
setup.isn	2011-08-22 오전 12:45	ISN 파일	83KB




이름과 회사명을 입력 후
다음을 클릭합니다.






[Stand alone]을 선택한 후
다음을 클릭합니다.



midas NFX 설치를 종료합니다.

1. 동글락 라이선스 적용방법

- ① midas NFX 2024 R1 실행합니다.
- ② 옵션 > 라이선스 > 독립형 라이선스(보안장치) 선택 > PKID 입력합니다.
 - PKID 문의 : 1577-6648



- ③ Protection Drivers 설치 못한 경우 아래의 경로에서 수동설치 후 동일하게 진행합니다.
- C:\Program Files\midas NFX\Protection Drivers