

Release Note (Ver.350)

신개념 지반설계전용 소프트웨어 Soillyours

MIDAS Information Technology Co., Ltd.



Enhancements

Pre Processing

1.	[공통] 전처리 CAD 기능 확장	3
2.	[터널] 탄성링크-구속조건 자동설정	3
3.	[사면] 원호반경 데이터 수정	4
4.	[사면] 한계성토고 검토 기능 추가	4
5.	[암반] 보강재 길이 자동 설정 및 보강재 개별 수정	5
6.	[암반] 기하형상 모델링 기능 확장	6
7.	[동해석] 2D 등가선형 경계요소 자동생성 기능 개선	7
8.	[연약지반] 사면연계 – 수위선 연동	7

Solver

1.	[터널] 설계기능 확장 – UMD 연동	8
2.	[사면] 인장균열 및 원호절단면 경계조건 정의	9
3.	[사면] 보강재 타입 및 LEM 고급옵션 추가	10
4.	[사면] LEM 상세해석법 추가	11
5.	[암반] 역해석 기능 추가	12
6.	[침투] 강우에 의한 수위변화 해석옵션 추가	13
7.	[연약지반] 장비주행성 검토 – 표층처리공법 검토 기능 확장	14

Post Processing

1.	[공통] 후처리 CAD 기능 확장	15
2.	[공통] 결과조합, 계산기능 추가	16
3.	[공통] 후처리스타일 가져오기/내보내기	17
4.	[공통] 화면캡쳐기능 추가	17
5.	[공통] 범례 수평배치	18
6.	[공통] 임의선 추출기능 추가	18

1. [공통] 전처리 CAD 기능 확장

• 전처리 과정에서 선 사이의 각도를 측정할 수 있는 기능(Measuring Angle)과 절점(Seed) 정보를 CAD Object Snap 기능에 추가하여 모델링 과정에서의 편의성을 제공합니다.

•	Command	명령어창	>	Angle
---	---------	------	---	-------

Message		•	д	×
Command	Specify next point or [Undo] :+Cancel+		_	~
Command	Command : *Cancel*			_
Command	Command :			
Command	Opposite corner:			
Command	- Command +			
Command	Acute Angle = 45,000000 Dbtus Angle = 135,000000			-
Sett and the store of the				~
<			>	
Command :				

• View 하단 OSNAP 토글 메뉴에 마우스 오른쪽 버튼 클릭 > Settings

스냅설정 × 격자스냅 객체스냅 ♥ 객체스냅 켜기 스냅모드 ♥ 같점 ✔ ♥ 증간점 ● ♥ 증심점 ● ♥ 점 및 절점 • • • 4분점 ▲ • • 수직점 ★ • 교차점 ♥ 겟지프 확인 취소	
[스냅설정 > 객체스냅]	[시드정보 입력]

• 시드(Seed) 스냅은 사용자가 원하는 크기로 미리 시드정보 입력을 한 경우 생성된 절점을 Snap으로 잡는 옵 션 입니다. SoilWorks의 "기하형상>생성"과 "기하형상>이동" 명령어 수행 중 스냅 옵션으로 동작합니다.

2. [터널] 탄성링크-구속조건 자동설정

- 면스프링 생성기 끝단에 경계구속 자동설정 기능을 추가하였습니다.
- 자동설정 옵션을 통해 모델링 오류를 사전에 방지하고, 개별 설정해야 했던 불편함을 해소할 수 있습니다.
- 모델 > 요소 > 면스프링

면스프림 생성 × 요소망세트 요소망세트 ♥ ∰ 객체 종류 프레임 ♥ 요소 폭 m ● 10 요소 선택 전환 ○ 스프링 ● 탄성링크 방향 +× ♥ 지반반력계수 1000 kN/m° 요소 길이 1 m 인장전담 ♥ 압축전담	
 ○ 인장전담 ♥ 압축전담 ♥ 탄성링크 끝단 구속 경계세트 ※ 益金 	
환인 달기 적용	[면스프링 경계조건 생성]



3. [사면] 원호반경 데이터 수정

- 원호활동면의 반경데이터를 편집(이동, 확대/축소, 회전) 기능이 추가되었습니다. 이를 통해 설정된 반경데 이터를 모델 상에서 직관적으로 수정할 수 있습니다.
- 선택필터 > 원호파괴면 그리드



4. [사면] 한계성토고 검토 기능 추가

- 쌓기 높이별로 자동으로 면을 분할하여 각 높이별 해석케이스를 생성해 주는 기능을 추가하였습니다.
- 연약지반 해석 수행을 통해 강도증가를 고려한 후 단계별 한계성토고를 고려하는 매개변수 해석 수행시에 편리하게 이용할 수 있습니다.





• 한계평형법 > 매개변수해석 > 한계성토고



5. [암반] 보강재 길이 자동 설정 및 보강재 개별수정

- 기존 V310버전에서는 최소안전율 확보를 위한 정착길이를 사용자가 직접 입력하였으나, V350버전에서는 배치각도에 따른 보강재 필요길이를 프로그램에서 자동으로 계산하여 출력해 주는 기능이 추가되었습니다.
- 자동 배치 후 보강재 위치(간격)을 테이블을 통해 개별 편집이 가능하며, 위치변경에 따른 안전율이 자동으 로 계산됩니다.
- 평면파괴에서 보강재 레이블 표현이 수평간격을 고려하여 표시되도록 수정되었습니다.



6. [암반] 기하형상 모델링 기능 확장

• 평사투영 > 피괴검토 > 파괴기준

- 암반모듈 > 평사투영에서 파괴기준을 적용하지 않는 경우에도 면 및 콘 형상이 생성되도록 기능을 추가하였 습니다. (평면파괴/전도파괴에서 적용 가능)
- 암반모듈 > 한계평형법 에서 기존 소단입력이 5개로 제한되어 있던 것을 무제한으로 적용할 수 있도록 기능 이 개선되어, 보다 자유로운 비탈면 형상 모델링이 가능해졌습니다.
- 암반모듈 > 한계평형법 > 평면파괴에서 비탈면 경사방형과 절리면 경사방향이 다른 경우 절리면 위경사각을 **고려**할 수 있도록 기능이 개선되었습니다.



[파괴기준 체크시]



[파괴기준 체크해제시]

• 한계평형법 > 암반특성 > 절리면

절리면	
형상 특성	
절리면	
경사각 40	deg 🛄
┌ ☑ 인장균열 고려	
경사각 60	deg
길이 5	m
환인 달기	<u>적용</u>

위경사계산		
비탈면 경사방향	150	deg
절리면 경사방향	130	deg
절리면 경사각	40	deg
절리면위경사각	38.2556285	deg
	적용 [탈기

$\delta =$	$\tan^{-1}(\cos\beta\cdot\tan(dip))$
δ	= 위경사
β	= 비탈면 경사방향
dip	= 절리면 경사각

• 한계평형법 > 암반특성 > 비탈면



MIDAS

7. [동해석] 2D등가선형 경계요소 자동생성 기능 개선

• 2차원 등가선형 해석에 필요한 경계요소, 구속조건을 편리하게 생성하는 기능입니다. 기존 V310버전에서는 사용자가 직접 자유지반절점을 선택하여 감쇠상수를 입력하는 번거로움이 있었던 반면, V350 버전에서는 **자** 유지반댐퍼 위치를 찾아 (바닥면과 전달경계부분이 맞닿은 부분이 자동으로 선택되어집니다.) 강성값을 **자동계산**합니다.





8. [연약지반] 사면연계 – 수위선 연동

- 1차원 압밀해석 후 사면모델 생성시 이미 설정된 수위선을 사면모델의 수위선 함수로 등록하여 자동으로 수 위선도 연동될 수 있도록 변경되었습니다.
- 연약지반 강도증가를 고려한 비탈면 안정성 검토시 별도로 수위선을 재설정하는 번거로움을 해소할 수 있습 니다.





6. [터널] 설계기능 확장 – UMD 연동

- 부재 설계시 midas UMD(Unit Member Design)과 연동하여 단위부재 설계기능을 지원합니다.
- 최신 설계기준(KCI-USD12)를 탑재하여 단위부재 설계(RC/보, RC/기둥, RC/벽체, Steel)를 수행할 수 있는 기능입니다.
- SoilWorks에서 계산된 **부재력값을 자동으로 연동하여 부재의 안정성 여부를 판정하고, 설계계산서를 생성** 할 수 있습니다.
- UMD 연동기능은 MODS 모듈로 유지보수가 된 경우에만 사용이 가능합니다..





• UMD 연동을 위해서는 SoilWorks에서 부재의 재질(콘크리트/강재) 및 강도특성은 정의되어야만 하며, RC/보, RC/벽체일 경우 Rectangle형상을, RC/기둥일 경우 Rectangle, Box, Pipe 형상을 지원합니다.

2. [사면] 인장균열 및 원호절단면 경계조건 정의

- 원호파괴면과 다변파괴면을 조합하여 활동면을 정의할 수 있도록 기능이 추가되었습니다.
- 현장조건에 따른 복합 파괴면을 설정하여 최적의 안전율을 산출할 수 있으며, 인장균열 발생 가능위치를 예
 측하여 설계에 추가고려할 수 있도록 하는 기능입니다.
- 한계평형법 > 경계 > 원호절단선



- 원호파괴면이 물성이 큰 기반암 층 등을 지날 때에, 원호파괴가 일어나기보다는 해당 지층의 모양을 따라 Crack이 발생되는 경우가 대부분이며, 이를 효과적으로 모사하기 위해 원호절단선의 위치를 지정하여 복합 파괴면의 형상으로 파괴를 유도할 때 사용됩니다.
- 한계평형법 > 경계 > 인장균열



- 인장균열이 발생하는 위치를 자동탐색하거나, 각도 또는 선으로 입력할 수 있습니다.
- 포화도를 입력하여 인장균열에 작용하는 수압을 추가적으로 고려할 수 있습니다.

Solver

3. [사면] 보강재 타입 및 LEM 해석 고급옵션 추가

- Slope/W에서 지원하는 Fabric, Anchor Type의 보강재를 지원할 수 있도록 기능이 추가되었습니다.
- LEM 해석 고급옵션을 통해 절편분할방법과 보강력 계산방법을 세부적으로 조절하여, 합리적인 한계평형법 결과를 도출할 수 있습니다.
- 한계평형법 > 구조특성 > Anchor(LEM)

ID	이름	ID 1	01를 Anchor	
1	Anchor	부재종료 7	Anchor (LEM)	~
-	Tablic	714		
		O HL		
		일면 비가(제가) 개		
		모양제간역 제공200		1 m
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4 m
		소기획산 속		1 m
		조가족산 즉 [편화님(편신)] [17] 편 - 17	1	0 [deg]
		성영양장역에 모양력 고려		Independent
		284		
			15	0 KN
		신달덕 끄더앙입	THANTS THEM.	값 입덕 •
		신달 식용영법	성직성 전제.	고려/미고려 -
		인물덕	15	0 KN
		TICLES		0 silves
		전단덕	~~~	0 KN
		신단역압수 지수비상	없음.	
		신단덕 작용방향	보	강새에 수식 🖣

ID	이름	ID 2	이름	Fabric	
1 2	Anchor Fabric	부재종류	Strip/Fa	abric (LEM)	~
		강성			
		일반			
		보강재간격		1	m
		초기확산 폭		1	m
		초기확산 각		10	[deg]
		평형방정식에 보강력 고려	1		Dependent -
		하중적용방향계수		0	
		보강력			
		인장력		150	kN
		인발력 고려방법			상세법 🗸
		폭		1	m
		마찰면 수			2면 🗸
		0.2744			
		접촉면 점착력		30	kN/m²
		접촉면 마찰각		36	[deg]

• 한계평형법 > 구조특성 > Strip/Fabric(LEM)

[Anchor(LEM) 입력]

[Strip/Fabric(LEM) 입력]

- Anchor의 경우 인장력과 인발력을 입력받으며, **앵커체의 전단력을 고려**할 수 있도록 추가하였습니다.
- Strip/Fabric의 경우 토목섬유를 모사할 때 많이 이용되며, **인발력 고려** 시 단위중량만을 고려하는 **간이법**과 보강재 상부지반 응력에 대해 지반의 형상과 단위중량을 고려하는 **상세법**을 적용할 수 있도록 하였습니다.
- 해석|설계 > 해석케이스 > 해석제어 > 고급옵션

절편분할방법	
⊙ 파괴면 길이를 동일하게	○ 절편 폭을 동일하게
U ul _n	
보강력 계산 방법	
✔ 평형방정식에 보강력 고려	
보강력	
⊙ Stress	O Force
	(화이) (치스

[사면(LEM)해석 고급옵션]

- 절편파괴면의 기울기가 클 때 [절편 폭을 동일하게] 계산을 수행하면, 각 절편 안전율의 편차가 크게 발생하는 경향이 있습니다.
- 평형방정식 계산시 보강력을 수렴계산에 포함시켜 계산시키거나, 수렴 목적상 평형방정식 수렴 이후에 보강 력을 계산하는 방법이 있습니다.
- .보강력을 고려하는 방법은 force로 계산하거나 주변지반에 대한 저항력을 작용시키는 stress로 계산하는 방법이 있습니다.



4. [사면] LEM 상세해석법 추가

• LEM해석시 국내에서 많이 사용되는 간편법(Fellenius, Bishop, Janbu)이외에 상세해석법(Spencer, Mogenstern-Price/Sarma 방법이 추가</mark>되었습니다.



해석 방법	특 징	수직력 평형	수평력 평형	모멘트 평형	장점	단점
Fellenius	간편법	0	×	0	계산이 간편 (수계산 가능)	과소/과대 결과출력
Simplified Bishop	간편법	0	×	0	해석이 효과적 원호/비원호 모두 적용가능	수평력 작용시 부정확한 결과
Simplified Janbu	간편법	0	0	×	해석이 효과적 얕은 사면 해석에 타당 수평 하중에도 결과 좋음	보수적인 결과 모멘트 평형 고려 못함
Spencer	정확법	0	0	0	원호/비원호 모두 적용	
Morgenstern -Price	정확법	0	0	0	내부 수직력 예측 가능	간편법에 비해 해석 시간소요
Sarma	정확법	0	0	0	암반 사면 해석에 적합	

[한계평형 해석법 비교표]



5. [암반] 역해석 기능 추가

- 암반모듈 > 한계평형법에서 파괴유형별 목표안전율에 따른 강도특성을 자동계산할 수 있는 역해석 기능이 추가되었습니다. 기존 파괴사면으로부터 절리면 강도특성을 역으로 계산할 수 있으며, 파괴유발 조건을 추가 로 고려하여 파괴시 절리면 강도특성을 예측할 수 있습니다.
- 충전물, 불연속면 거칠기, 수압, 정적지진하중, 외부하중 등 역해석 수행시 현장조건을 추가하거나 제외할 수 있습니다.
- 역해석을 통해 계산된 결과는 그래프로 출력되며 엑셀데이터로 내보내기가 가능합니다.
- 역해석 기능은 MODS 모듈로 유지보수가 된 경우에만 사용이 가능합니다.
- 한계평형법 > 매개변수해석(MODS) > 역해석





6. [침투] 지표침투율 차등고려 옵션 추가

- · 강우강도 입력시 지표침투율을 고려할 수 있으며, 기하형상(비탈면 기울기)을 고려하여 침투율을 비탈면 경
 사에 따른 함수 형태로 차등 적용할 수 있는 기능이 추가되었습니다.
- 경계재조사(침출면) 옵션을 분리하여, 댐/제방/사면 등 과업수행에 따라 최적의 침출면을 빠른 시간에 찾아낼 수 있도록 변경되었습니다.
- 경계조건/해석 > 경계 > 침투율함수



• 경계조건/해석 > 경계 > 경계재조사

경계재조사		x
경계세트 객체선택	review 💌 ᇒ	
종류	절점	
<u> </u>	절점 선택 [8]	· · ·
Q	확인 닫기 적용	

- 재검토절점
- **간극수압 > 0 이면, 압력수두=0 으로 설정**하고, **간극수압 < 0 이면, 경계를 자동삭제**하여 침출면을 자동 탐 색하는 기능을 수행합니다.



7. [연약지반] 표층처리공법 기능 확장

- 장비의 통행성과 배수기능 검토 및 설계를 위한 도구로서, 수평배수공/집수공/배수펌프 검토기능이 추가되었 습니다.
- 표층처리공법기능은 MODS 모듈로 유지보수가 된 경우에만 사용이 가능합니다.
- 도구 > 도구 > 표층처리공법

	지스퍼 / 비스팩포		
구영매수송 - 스평 배스과 가격(Do)	·····································		
간격(m)	간격(m)	
40		40 80	
60			
		×	
다중입력	다중입력.		
Sand Mat 두께(h)	Hazen-Williams		
두께(m) 🛆	유속계수(C)	110	
1	배수관 직경 (d)	0,08	m
1.5	관 연장 (Ld)	100	m
*	중력가속도 (g)	9,80665	m/sec2
	펌프		
다중입력	총 양정 (H)	10	m
칭하송도 (S)	펌프 효율 (np)	50	%
Sand Mat E-2/1-2 (K) 0,0001 m/sec	펌프 전달율 (nt)	90	%
Cana mart + / + / + / / C. COOT Mysec	펌프 대유율 (a)	20	%

[수평배수공 검토 변수 입력]



Post-Processing

~

1. [공통] 후처리 CAD 기능 확장

- 후처리 뷰에서 객체의 표시되는 크기를 조절할 수 있는 Zoom 기능을 추가하였으며, 결과를 CAD로 Export하는 경우 각각의 Layer를 분리하여 등록하도록 기능을 개선하였습니다.
- Command 명령어창 > Zoom

Message		▲ 廿 ×
	결과파일을 읽는 중입니다. 결과파일을 읽는 중입니다. 결과파일을 읽는 중입니다.	<u>^</u>
Command	Command :	
Command	Command : ZOOM	
Command	Zoom : [In/Out/All/Center/Extents/Window] : e	
		×
<		>
Command :		

🖓 🥘 🕲 🔳 Contour 1-05

• 내보내기 > 캐드파일(*.dwg/dxf/dgn)



- 해석이 완료된 후처리 상태에서 "Main Icon > 내보내기 > 캐드파일"을 클릭하면, 현재 view에 출력되고 있는 결과를 CAD 파일로 내보낼 수 있습니다. (CAD Entity만 표현된 *.DWG, 후처리 결과가 표현된 *_post.DWG 동시 생성)
- 후처리모드에서 본 기능을 이용하면 사용자가 View에 설정한 그대로의 형상을 CAD 파일로 내보낼 수 있습니다. 예를 들어 변형 전후 형상, 요소망 엣지 등의 상세결과 설정 내용과 속성창을 통해 수정한 후처리 결과 표현 방법 등이 적용된 형태 그대로 파일이 생성됩니다. 변형전/후 형상, 요소망 세트별 등으로 자동 Layer가 분리되어 저장되어집니다.



2. [공통] 결과조합계산기능

- 사용자 정의에 따라 조합하여 새로운 결과항목을 생성할 수 있는 결과조합계산 기능이 추가되었습니다.
- 터널모듈의 초기응력 결과와 동해석 모듈의 2차 선형 해석결과를 결합해서 출력이 가능합니다.





- 자중 및 정하중에 의한 결과와 동적해석결과를 결합하여 분석하고자 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.
- [그룹] 항목을 이용하여 손쉽게 데이터 그룹 하단의 결과들을 모두 조합하여 출력할 수 있습니다.
- 결과조합의 경우 요소망 정보가 동일한 경우에만 사용이 가능합니다.



3. [공통] 후처리스타일 가져오기/내보내기

 현재 적용 중인 후처리 그래픽 표현의 각종 옵션을 결과작업트리에 저장해 두고 다른 결과 데이터를 확인할 때 쉽게 적용할 수 있는 후처리스타일을 다른 모델파일에서도 지정이 편리하도록 저장된 스타일을 내보내 거나 불러들여올 수 있도록 기능을 확장하였습니다.



4. [공통] 화면캡쳐 기능

- SoilWorks 프로그램 내에 **화면을 캡쳐하는 기능**을 탑재하여 사용자가 원하는 화면을 파일에 저장하거나 클립 보드에 저장할 수 있습니다.
- 이미지 저장 > 파일에 저장/클립보드에 저장

	새 프로젝트		파일에 저장 (전체화면)
Õ	열기		클립보드에 저장 (전체화면)
	저장		클립보드에 저장 (영역지정)
X	다른 이름으로 저장		
	가져오기	۲	
Ż,	내보내기	×	
	이미지 저장	•	
	프로젝트 설정	٠	
	닫기		

[화면캡쳐 기능]

• 그림파일 형식은 JPEG, BMP, PNG 파일 형태를 지원합니다.

5. [공통] 범례수평배치

- 모델형상에 따라 범례(값의 범위, 레전드)를 가로로 배치할 수 있도록 기능이 추가되었습니다. 가로방향으로 긴 모델에 대한 결과를 출력할 때 효과적으로 사용할 수 있습니다.
- *속성트리 > 레전드 > 가로/세로*



6. [공통] 임의선 추출(On-Curve Diagram)기능 추가

- 임의 선을 지정하여 선상의 해석결과를 **다이어 그램 형태로 표시**합니다.
- 생성된 다이어그램은 결과트리에 등록되며 체크박스를 통해 화면상에 표시하거나 숨길 수 있습니다.

