



# CONTENTS

과업개요 .....	01
현황지정 .....	03
현황 블록 만들기 / 03	
평면에 현황 지정하기 / 06	
기본 설정 .....	08
대지경계선 지정하기 / 08	
굴착저면 입력하기 / 09	
지반정보 입력하기 / 12	
지보단 설정하기 / 13	
스타일 구성하기 .....	14
흙막이 벽체 / 15	
띠장 / 16	
지보재 / 16	
Raker / 17	
보강재/브레이싱 / 19	
그라우팅 / 20	
중간말뚝 / 21	
흙막이 벽체 모델링 .....	22
흙막이 벽체 입력하기 / 22	
흙막이 벽체 관리하기 / 25	
그라우팅 입력하기 / 27	
지보재 배치하기 .....	28
1단에 지보재 배치하기 / 28	
1단에 보강재/브레이싱 배치하기 / 33	
중간말뚝 배치하기 / 35	
중간말뚝 길이 조정하기 / 36	
Strut 검침회피 / 37	
지보단 복사하기 (1단 -> 2~9단) / 39	
띠장 자동 정렬하기 / 40	
지보단 8, 9단 보강재/브레이싱 정렬하기 / 41	

# CONTENTS

지보 단 8, 9단에 Raker+Kicker Block 배치하기 / 42

지반정보 라인 지정 ..... 44

해석 및 수량 ..... 47

단면라인 지정하기 / 47

수 지보 가재 배치하기 / 49

GeoHD Analysis 연동 하여 해석/설계 수 행하기 / 50

성과품 .....53

상세도 자동 추출 하기 / 53

도면 생성하기 / 55

수량산출서 생성하기 / 58

도면 저장하기 / 60